

VELIKOSTNÍ TABULKY

Jak vybrat správnou velikost? Položte vaše oblíbené triko, kraťasy, kalhoty, čepici nebo jiný typ oblečení na stůl před sebe a změřte jednotlivé míry v místech nákresovaných obrázkem.


Vyberte v tabulce velikost, co se nejvíce přibližuje vaší předloze.
Pokud jste v tabulce někde mezi, doporučujeme volit větší velikost.





TRIKA, TÍLKA, BODY

* Uvedené rozměry v tabulkách jsou pouze orientační


TRIKO VOLNOČASOVÉ PÁNSKÉ





		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A	ŠÍŘKA TRIKA	43	46	50	54	58	62	72
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	57	59	61	63	65	67	70
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	31	36	38	41	44	46	47
C	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	71	81	84	86	89	92	95




TRIKO VOLNOČASOVÉ DÁMSKÉ




		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA TRIKA	42	44	46	48	50	52
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	53	54	56	57	58	59
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	29	30	31	32	33	34
C	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	70	71	72	74	75	76
D	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	64	65	66	67	68	69




TRIKO VOLNOČASOVÉ DĚTSKÉ




		110	120	130	140	150	160
A	ŠÍŘKA TRIKA	30	32	34	36	39	42
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	33	36	40	44	48	52
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	20	22	24	27	29	31




FITNESS TRIKO PÁNSKÉ




		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA TRIKA	42	46	50	55	60	65
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	56	58	61	63	65	67
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	32	33	34	37	39	40
C	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	71	81	84	86	89	92




FITNESS TRIKO DÁMSKÉ



		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA TRIKA	42	44	46	48	50	52
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	53	54	56	57	58	59
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	29	30	31	32	33	34
C	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	70	71	72	74	75	76
D	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	64	65	66	67	68	69




FITNESS TRIKO DĚTSKÉ



		110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
A	ŠÍŘKA TRIKA	29	30	32	33	35	36	38	39	41	42
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	39	40	42	43	45	47	50	53	55	58
C	DÉLKA KRÁTKÉHO RUKÁVU	22	23	25	27	28	30	31	32	33	35
C	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	45	46	48	50	51	53	54	55	56	58
D	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69




LYCROVÉ TRIKO PÁNSKÉ




		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA LYCRY	43,5	46	49	52,5	54	55,5
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	31	34	37	40	42,5	46,5
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	51,5	55,5	60	64	68	73
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	64	69	73	77	81	84,5

LYCROVÉ TRIKO DÁMSKÉ




		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA LYCRY	39	42	44	47	48	49,5
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	32	34,5	37,5	40	42	45,5
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	48	52	57	61	64,5	69,5
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	58	63	67,5	71,5	75	78

LYCROVÉ TRIKO CHLAPECKÉ




		98/104	110/116	122/128	134/140
A	ŠÍŘKA LYCRY	33,5	35,5	39	41
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	22	25	27,5	30
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	40	44	47	51
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	44	50	56	60

LYCROVÉ TRIKO DÍVČÍ




		98/104	110/116	122/128	134/140
A	ŠÍŘKA LYCRY	29	31	34,5	37
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	23,5	26	29	30
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	37	40	43	46
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	38	44	50	54

RYBÁŘSKÉ TRIKO S KAPUCÍ




		S	M	L	XL	XXL	3XL
A	ŠÍŘKA TRIKA	54	57	60	62	65	67
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	54	56	59	61	64	69
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	60	63	68	70	75	78
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	69	72	76	79	81	84
E	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	66	69	75	78	80	87

RYBÁŘSKÉ TRIKO S VĚTRÁNÍM




		S	M	L	XL	XXL	3XL
A	ŠÍŘKA TRIKA	55	58	60	64	65	67
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	52	54	56	59	61	64
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	58	60	62	64	66	68
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	71	75	78	80	82	86
E	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	66	70	72	75	78	81



FITNESS / TÍLKO JUMPING DÁMSKÉ


		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA TRIKA	36	38	40	42	45	48	50
B	DÉLKA TÍLKA	55	58	61	63	65	68	71

* Tílko pro JUMPING má
hlubší průkčník a průramky
pro větší volnost pohybu




TÍLKO FITNESS PÁNSKÉ

		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A	ŠÍŘKA TRIKA	41	45	49	53	57	61	65
B	DÉLKA TÍLKA	64	67	71	74	77	81	84




TÍLKO KLASIK DĚTSKÉ

		110	120	130	140	150	160
A	ŠÍŘKA DRESU	32	34	37	38	41	43
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	35	37	40	42	44	45
C	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	42	44	47	50	52	53



TOP BODY LAMBÁDA

		XS	S	M	L	XL	XXL
A	ŠÍŘKA TO BODY	39	42	44	47	48	49,5
B	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	56	58	60	62	64	66
C	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU	27	31	34	38	40	42
D	DÉLKA DLOUHÉHO RUKÁVU	58	63	67,5	71,5	75	78



CROP BODY

		140	150	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
A	ŠÍŘKA DOLNÍHO OKRAJE	24	26	30	31	32	33	34	35	37
B	DÉLKA PŘEDNÍHO DÍLU (FRONT PART LENGTH)	13	14	15	16	17	19	21	22	23
C	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU OD RAMENE	21	23	24	25	28	31	33	35	38
D	DÉLKA ZADNÍHO DÍLU	19	20	21	22	23	25	27	29	31